

Akropolis hjørne tilpasset NI-25

Peisinnsats type:

NI-25.

Stålpipe

Ja.

Brannmur

I flukt med vegg: 700 mm

Utenpå vegg: 700 mm

Vekt

Omramming: 318 kg

Gulvplate

Minimumsdybde på gulvplate foran peis: 300 mm

Gode råd

Tilpasning

Det anbefales at du tørrstabler peisen, til og med peishyllen, før du murer innsatsen fast til pipen.

Grunnet ekspansjon i innsatsen under fyring må omrammingen ikke hvile på innsatsen.

Lim

Elementene kan limes med acryl, silicon eller sementbasert fliselim. Det er en absolutt fordel å limvaske alle limflater før endelig montering finner sted. Bland gjerne vann og betongforbedringsmiddel i forholdet 5 deler vann og 1 del Hey'di, Sika, Rescon etc. Stryk væsken over limflaten og la det tørke litt før limet strykes på.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latex/acrylmaling. Dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern evt. alle rester av limsøl. Riper i sort marmor kan evt. fylles med blyantbly eller oppvarmet spesialfett.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe.

Slik gjør du

Bruk peisen i noen måneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i to omganger for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med mureskjeen, eller koster på. Etter en stund kan du jevne det til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. For perfekt resultat kan du sparkle med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet, og slipe.



